



POCZĄTEK PRACOWNIA 0+000.00

KŁK-0+024.61

R100

KŁK-0+047.88

2080+0:KŁK

R50

0+100

R50

KŁK-0+132.0

PK-0+164.03

KŁK-0+175.72

R3

R3

0+200

15+1 miejsc parkingowych

12+1 miejsc parkingowych

KONIEC PRACOWNIA 0+806.11